

BRICKFORM® Antique-It

Cómo usar Antique-It

Descripción del Producto

BRICKFORM Antique-It es un agente para crear diseños que asemejan un aspecto de antigüedad en superficies de concreto, es soluble en agua, diseñado para impartir un color secundario o resalte sobre el concreto estampado o texturizado en recubrimientos. Antique-It está disponible en los 40 colores estándar de Brickform. Cuando se aplica correctamente, Antique-It es una forma rápida y sencilla para resaltar la textura de las superficies de concreto.

Usos Básicos

Use Antique-It para resaltar o agregar color a superficies de concreto recién colocadas o existentes. Los efectos de Antique-It son más pronunciados en concreto estampado o texturizado.

El producto Antique-It es empaquetado en una cubeta. La cubeta contiene una bolsa de Antique-It en polvo, una cuchara para medir y una Hoja de Información Técnica. El contenido de la cubeta es suficiente para cubrir de 2000 a 3000 pies cuadrados, dependiendo de la intensidad del color deseado.



Preparación de la Superficie



Asegúrese de que la superficie este limpia y lista para aceptar el pigmento, esto es vital. La superficie debe estar libre de selladores, suciedad, aceite, grasa, polvo y otros contaminantes. Además, el concreto debe ser poroso y listo para aceptar Antique-It. Utilice un agente de limpieza ligero, para abrir poros, como BRICKFORM E-Etch, para preparar la superficie adecuadamente.

Mezclar



Usando la cuchara para medir, agregue 6 onzas de polvo Antique-It por cada galón de agua.



Mezcle vigorosamente hasta que todo el polvo se disuelva.

Durante todo el proceso de aplicación, utilice la brocha para agitar la mezcla y evitar el asentamiento.

Aplicación



Humedezca la superficie de concreto, solo lo suficiente para que no forme charcos.



Utilice un cepillo de cerdas suaves para aplicar Antique-It en el concreto.



Permita que el agente Antique-It se asiente en las áreas bajas, a la misma vez que es cepillado a través de toda la superficie. Esto impartirá un color más intenso a estas áreas.

Aumentar la proporción de agua a pigmento para bajar la intensidad del color o añadir más pigmento para aumentar la intensidad, si lo desea.

Acabado



Permitir que Antique-It sea completamente absorbido. El concreto debe estar seco.



Aplicar un sellador (BRICKFORM Gem-Seal, Poly-Seal, Poly-Astic, DecoPoxy o UreMax) tan pronto como sea posible. Si se permite tráfico en la superficie antes de que se aplique el sellador, esto puede deteriorar el acabado de antigüedad o introducir contaminantes que afectarían la cobertura del sellador.

Asegúrese de leer la Hoja de Información Técnica del sellador elegido y siga cuidadosamente las instrucciones.